# **VITMO**

# ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Раздел 3. Электрические цепи синусоидального тока. Часть 1.

Никитина Мария Владимировна mvnikitina@itmo.ru

Санкт-Петербург, 2025

# Основные понятия теории и законы электрических цепей синусоидального тока






X

Понятие *синусоидальный ток* относится ко всем периодическим токам, изменяющимся во времени по синусоидальному закону. Этот вид тока имеет по сравнению с постоянным целый ряд преимуществ, обусловивших его широкое распространение в технике. Производство, передача и преобразование электрической энергии наиболее удобно и экономично на переменном токе. Синусоидальные токи широко используются в радиоэлектронике, электромеханике. Бытовое электроснабжение также производится на переменном токе.

Синусоидальные величины математически описываются функцией вида:

$$a(t) = A_m \cdot Sin(\omega \cdot t + \psi),$$
 где  $\omega = 2 \cdot \pi / T - y$ гловая частота функции с периодом  $T$ .





# Основные понятия теории и законы электрических цепей синусоидального тока






Значение функции в данный момент времени называется *мгновенным значением* [a(t)]. Максимальное значение функции называется *амплитудой* или *амплитудным значением*  $[A_m]$ .

Аргумент синуса называется  $\phi$ азой [ $\omega \cdot t + \psi$ ], а его значение в момент начала отсчёта времени t=0 – начальной  $\phi$ азой [ $\psi$ ].

Величину, обратную периоду, называют *частомой* f=1/T. Частота связана с угловой частотой отношением:  $\omega=2\cdot\pi\cdot f$ .

Промышленная сеть в РФ имеет частоту 50 Гц.





# Основные понятия теории и законы электрических ІЛІТМО цепей синусоидального тока







На переменном токе вводится понятие действующего значения, как эквивалента теплового действия тока.

По закону Джоуля-Ленца количество тепла, выделяющегося на участке электрической цепи с сопротивлением r в течение элементарного промежутка времени dt, если по нему протекает ток i, равно  $i^2 \cdot r \cdot dt$ . За период T переменного тока i на этом участке выделится  $\int i^2 \cdot r \cdot dt$  джоулей. Обозначив через I постоянный ток, который за тот же промежуток времени T выделит в сопротивлении r столько же тепла, получим

$$I^2 \cdot r \cdot T = \int_0^T (i^2 \cdot r) dt \rightarrow I = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T i^2 dt}$$

Величина I называется *действующим*, эффективным или *среднеквадратичным* значением переменного тока i, и определяется как

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T i^2 dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \cdot I_m$$

В общем случае *действующее* значение синусоидальной величины a(t) определяется как  $A = A_m / \sqrt{2} \approx 0.707 \cdot A_m$ 



# Основные понятия теории и законы электрических цепей синусоидального тока





Другой интегральной величиной, используемой в цепях переменного тока, является *среднее значение*, определяемое как площадь, ограниченная линией функции и осью времени на протяжении периода.

Но для синусоидальных функций эта величина тождественно равна нулю, т.к. площади положительной и отрицательной полуволн равны по величине и противоположны по знаку. Поэтому условились под средним значением понимать среднее значение функции за положительный полупериод, т.е.

$$A_{\rm cp} = (2/T) \cdot \int a(t) dt = (2/\pi) \cdot A_m \approx 0.637 \cdot A_m$$




# Изображение синусоидальных функций векторами ИТМО



Произвольная синусоидальная функция времени (рис.б) соответствует проекции на ось 0У вектора с модулем равным амплитуде, вращающимся на плоскости X0Y с постоянной угловой скоростью  $\omega$  из начального положения, составляющего угол  $\psi$  с осью 0X (рис.а).

При анализе цепей, в которых все функции имеют одинаковую частоту, её можно исключить из

параметров, ограничившись только амплитудой и начальной фазой. В этом случае векторы, изображающие синусоидальные функции будут неподвижными (рис.в).





## Изображение синусоидальных функций векторами ИТМО







Любая точка на комплексной плоскости или вектор, проведённый из начала координат в эту точку, соответствуют комплексному числу  $\underline{A}_m = a + j \cdot b$ , где a – координата вектора по оси вещественных чисел, а b – по оси мнимых чисел. Такая форма записи комплексного числа называется алгебраической формой.

Представив вещественную и мнимую часть вектора через его длину и угол с осью вещественных чисел, получим *тригонометрическую форму* записи  $\underline{A}_m = A_m \cdot Cos(\psi) + j \cdot A_m \cdot Sin(\psi)$ или, применяя формулу Эйллера  $e^{j\psi} = Cos(\psi) + j \cdot Sin(\psi)$ , осуществим переход к *показательной* форме записи  $A_m = A_m \cdot Cos(\psi) + j \cdot A_m \cdot Sin(\psi) = A_m \cdot e^{j\psi}$ .

Комплексное число  $\underline{A}_m = A_m \cdot Cos(\psi) + j \cdot A_m \cdot Sin(\psi)$ , модуль которого равен синусоидальной функции  $A_m$ , называется комплексной амплитудой. Поскольку амплитуда и действующее значение синусоидальной функции связаны между собой константой, расчёт можно вести сразу для действующих значений, если использовать комплексные числа с соответствующим модулем  $A=A_m/\sqrt{2}$ . Число  $A=A\cdot Cos(\psi)+j\cdot A\cdot Sin(\psi)$  называется комплексным действующим значением или просто комплексным значением.



#### Резистивный элемент



При протекании синусоидального тока  $i(t)=I_mSin(\omega t+\psi_i)$  по резистивному элементу на нём по закону Ома возникает падение напряжения:





$$u(t)=Ri(t)=RI_mSin(\omega t+\psi_i)=U_mSin(\omega t+\psi_u).$$

Т.е напряжение на резистивном элементе изменяется по синусоидальному закону с амплитудой  $U_m = RI_m$  и начальной фазой равной начальной фазе тока  $\psi_u = \psi_i$ . Разделив обе части выражения для амплитуды на  $\sqrt{2}$ , получим соотношение для действующих значений тока и напряжения U = RI.

Представим ток и напряжение комплексными значениями:

$$I_R = Ie^{j\psi_i}, U_R = Ue^{j\psi_u}.$$

Закон Ома в комплексной форме для  $R: \underline{U}_R = R\underline{I}_R$  или  $\underline{I}_R = \underline{U}_R/R$ .

Мгновенная мощность, рассеиваемая на резистивном элементе равна:

$$p_R = u_R i_R = U_m Sin(\omega t + \psi_u) I_m Sin(\omega t + \psi_i) = UI(1 - Cos(2\omega t)),$$

т.е. она изменяется во времени с двойной частотой и колеблется в пределах от нуля до 2UI. В любой момент времени значения тока и напряжения имеют одинаковый знак, поэтому  $p \ge 0$ . Среднее за период значение мощности называется *активной мощностью* 

$$P=(1/T)\int p_R dt = UI = RI^2$$
.




#### Резистивный элемент









На рисунках представлены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, а также векторная диаграмма для резистивного элемента. Заштрихованная площадь соответствует электрической энергии, необратимо преобразуемой резистивным элементом в неэлектрические виды энергии.



#### Индуктивный элемент



Пусть через индуктивный элемент протекает ток  $i_L(t)=I_mSin(\omega t+\psi_i)$ . Тогда его потокосцепление





$$\Psi = Li_L = LI_m Sin(\omega t + \psi_i) = \Psi_m Sin(\omega t + \psi_i)$$

а ЭДС самоиндукции –

равно:

$$e_L(t) = -d\Psi/dt = -\omega LI_m Cos(\omega t + \psi_i).$$

Тогда напряжение на индуктивном элементе:

$$u_L(t) = -e_L(t) = \omega L I_m Cos(\omega t + \psi_i) = U_m Sin(\omega t + \psi_i + \pi/2) = U_m Sin(\omega t + \psi_u)$$

Отсюда, амплитуда и начальная фаза напряжения равны:

$$U_m = \omega L I_m$$
,  $\psi_u = \psi_i + \pi/2$ .

Разделив выражение для амплитуды на  $\sqrt{2}$ , получим соотношение действующих значений напряжения и тока для индуктивного элемента  $U = \omega LI = X_L I$ , где  $X_L = \omega L -$  величина, имеющая размерность сопротивления и называемая *индуктивным сопротивлением*. Обратная величина  $B_L = 1/X_L = 1/(\omega L)$  называется *индуктивной проводимостью*.

Начальная фаза напряжения отличается от фазы тока на  $+\pi/2$ , т.е. **ток** в индуктивном элементе отстаёт по фазе от напряжения на 90°.



#### Индуктивный элемент







Представим ток и напряжение комплексными значениями:  $\underline{I}_L = Ie^{j\psi_i}, \underline{U}_L = Ue^{j\psi_u}.$ 

Тогда закон Ома в комплексной форме для L:  $\underline{U}_L = \omega L I \ e^{j(\psi_i + \pi/2)} = \omega L I \ e^{j\psi_i} \ e^{j(\pi/2)} = j\omega L \underline{I}_L = jX_L \underline{I}_L$ 

Тогда ток в индуктивном элементе в комплексной форме равен:  $\underline{I}_L = \underline{U}_L/(jX_L) = -jB_L\underline{U}_L$ 

Величины  $jX_L$  и —  $jB_L$  называются комплексным индуктивным сопротивлением и комплексной индуктивной проводимостью.

Мгновенная мощность, поступающая в индуктивный элемент из внешней цепи:

$$p_L = u_L i_L = U_m Sin(\omega t + \psi_i + \pi/2) I_m Sin(\omega t + \psi_i) = UISin(2\omega t)$$

т.е. мгновенная мощность изменяется синусоидально с двойной частотой, поэтому её среднее значение за период равно нулю.

Энергия магнитного поля, соответствующая индуктивному элементу, равна:


$$w_L = Li_L^2/2 = (LI^2/2)(1 - Cos(2\omega t)),$$

т.е. она изменяется по синусоидальному закону с двойной частотой от нуля до  $Ll^2$ .



#### Индуктивный элемент







На рисунках представлены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, а также векторная диаграмма для индуктивного элемента. В L происходят непрерывные периодические колебания энергии, соответствующие её обмену между магнитным полем и внешней цепью без каких-либо потерь.

#### Емкостной элемент





Если напряжение на выводах ёмкостного элемента изменяется синусоидально  $u_{\mathcal{C}}(t) = U_m Sin(\omega t + \psi_u)$ , то ток в нём:

$$i_C = C du_C/dt = \omega C U_m Cos(\omega t + \psi_u) = \omega C U_m Sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = I_m Sin(\omega t + \psi_i)$$

т.е. ток в ёмкостном элементе изменяется по синусоидальному закону с амплитудой и начальной фазой:

$$I_m = \omega C U_m$$
,  $\psi_i = \psi_u + \pi/2$ .

Разделив выражение для амплитуды на  $\sqrt{2}$ , получим соотношение действующих значений напряжения и тока :

$$I = \omega CU = B_C U$$

Величина  $B_C = \omega C$ , имеющая размерность проводимости, называется *ёмкостной проводимостью*. Обратная величина  $X_C = 1/B_C = 1/\omega C$  называется *ёмкостным сопротивлением*.

Начальная фаза тока отличается от фазы напряжения на  $+\pi/2$ , т.е. **ток в ёмкостном элементе** опережает по фазе напряжение на 90°.



#### Емкостной элемент



Представим ток и напряжение комплексными значениями:  $\underline{I}_C = Ie^{j\psi_i}, \underline{U}_C = Ue^{j\psi_u}.$ 





Тогда закон Ома в комплексной форме  $\underline{I}_C = \omega C U \, e^{j(\psi_u + \pi/2)} = \omega C U \, e^{j\psi_u} \, e^{j(\pi/2)} = j\omega C \underline{U}_C = jB_C \underline{U}_C$ 

Падение напряжения на ёмкостном элементе:  $\underline{U}_C = -jX_C\underline{I}_C = \underline{I}_C/(jB_C)$ 

Величины  $-jX_C$  и  $jB_C$  называются комплексным ёмкостным сопротивлением и комплексной ёмкостной проводимостью.

Мгновенная мощность, поступающая в ёмкостный элемент из внешней цепи  $p_{\it C} = u_{\it C} i_{\it C} = U_{\it m} Sin(\omega t + \psi_{\it u}) I_{\it m} Sin(\omega t + \psi_{\it u} + \pi/2) = UISin(2\omega t).$ 

Энергия электрического поля, соответствующая ёмкостному элементу, равна:

$$w_C = Cu_C^2/2 = (CU^2/2)(1 - Cos(2\omega t)),$$

и изменяется по синусоидальному закону с двойной частотой от нуля до  $CU^2$ .








#### Емкостной элемент









На рисунках представлены графики мгновенных значений тока, напряжения и мощности, а также векторная диаграмма для емкостного элемента. В емкостном элементе происходят непрерывные периодические колебания энергии, соответствующие её обмену между электрическим полем и внешней цепью без каких-либо потерь.









Рассмотрим произвольный *пассивный двухполюсник*. Напряжение и ток в точках подключения двухполюсника называются *входным напряжением и входным током*. Если эти величины представить в комплексной форме  $\underline{U} = Ue^{-j\psi_u} \ \underline{I} = Ie^{-j\psi_i}$ , то их отношение будет комплексным числом, имеющим размерность сопротивления и называемым *комплексным сопротивлением* 

$$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I} = (U / \underline{I}) e^{j(\psi_u - \psi_i)} = Z e^{j\varphi}.$$

Модуль Z=U/I комплексного сопротивления определяет соотношение между действующими (амплитудными) значениями напряжения и тока и называется *полным сопротивлением*.

Аргумент комплексного сопротивления  $\phi = \psi_u - \psi_i$  определяет фазовое соотношением между напряжением и током, т.е. сдвиг фаз между ними. *Угол*  $\phi$  *отсчитывается от вектора тока*. Тогда при опережающем напряжении сдвиг фаз будет  $\phi > 0$ , а при опережающем токе  $-\phi < 0$ . Комплексное сопротивление можно представить также в алгебраической форме:

$$\underline{Z} = R + jX$$
.

Вещественная часть комплексного сопротивления называется *активным сопротивлением*, а мнимая – *реактивным сопротивлением*.







Активное сопротивление всегда положительно, а реактивное может быть любого знака. Если составляющие комплексного сопротивления изобразить векторами на плоскости, то активное, реактивное и полное сопротивления образуют прямоугольный треугольник, называемый *треугольником сопротивлений*. Для компонентов треугольника справедливы соотношения:

$$Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$$
,  $\varphi = arctg(X/R)$ .

Сдвиг фаз между током и напряжением на участке цепи определяется соотношением реактивного и активного сопротивлений.

При отсутствии активной составляющей фазовый сдвиг составляет  $+90^{\circ}$  при индуктивном характере реактивного сопротивления и  $-90^{\circ}$  при ёмкостном характере. Наличие активной составляющей определяет для фазового смещения секторы:  $0 < \phi < +90^{\circ}$  при активно-индуктивном характере комплексного сопротивления и  $-90^{\circ} < \phi < 0$  при активно-ёмкостном характере. При отсутствии реактивной составляющей комплексного сопротивления сдвиг фаз между током и напряжением отсутствует, т.е.  $\phi = 0$ .






 $\underline{U}=\underline{I}\cdot\underline{Z}=\underline{I}\cdot(R+jX)=\underline{I}\cdot R+j\underline{I}\cdot X=\underline{U}_a+\underline{U}_p$ , т.е. комплексное напряжение на входе двухполюсника можно разделить на две составляющие ( $\underline{U}_a=\underline{I}\cdot R$  совпадает по направлению с вектором тока и называется комплексным активным напряжением,  $\underline{U}_p=j\underline{I}\cdot X$  перпендикулярна току и называется комплексным реактивным напряжением (рис.а).  $\underline{U}$ ,  $\underline{U}_a$  и  $\underline{U}_p$  составляют треугольник напряжений.












Для последовательной схемы замещения (рис.(в)) активная и реактивная составляющие напряжения





$$U_a=U\cdot Cos(\phi),\ U_p=U\cdot Sin(\phi)$$
 или  $U=\sqrt{(U_a^2+U_p^2)},\ \phi=arctg(U_p/U_a)$ 

причём активное напряжение может быть только положительным, а знак реактивного напряжения определяется знаком фазового сдвига φ.







Соотношение между током и напряжением на входе двухполюсника можно определить с помощью понятия проводимости:





$$\underline{I}/\underline{U}=1/\underline{Z}=(I/U) e^{j(\psi_i-\psi_u)}=Ye^{-j\varphi}=\underline{Y}$$

где  $\underline{Y}$  — комплексная проводимость, Y=1/Z=I/U — модуль комплексной проводимости или полная проводимость.

Представим комплексную проводимость в алгебраической форме

$$\underline{Y} = 1/\underline{Z} = 1/(R+jX) = R/(R^2+X^2) - jX/(R^2+X^2) = G - jB.$$

Вещественная часть комплексной проводимости G называется *активной проводимостью*, а мнимая B – *реактивной*.








Комплексная проводимость и её составляющие образуют на комплексной плоскости прямоугольный треугольник, называемый *треугольником проводимостей* (рис.(б)). Для компонентов этого треугольника справедливы соотношения:

$$Y = \sqrt{(G^{2} + B^{2})}, \varphi = arctg(B/G).$$

Составляющие комплексного сопротивления можно определить через составляющие комплексной проводимости

$$R=G/(G^2+B^2)=G/Y^2$$
,  $X=B/(G^2+B^2)=B/Y^2$ 








Для параллельной схемы замещения (рис.(в)) активная и реактивная составляющие тока



$$I_{\rm a}\!\!=\!\!I\!\!-\!\!Cos(\phi),\,I_{\rm p}\!\!=\!\!I\!\!-\!\!Sin(\phi)$$
 или  $I\!\!=\!\!\sqrt{(I_{\rm a}^2\!\!+\!\!I_{\rm p}^2)},\,\phi\!\!=\!\!arctg(I_{\rm p}\!/I_{\rm a})$ 

причём активный ток может быть только положительным, а знак реактивного тока определяется знаком фазового сдвига φ.

 $\underline{I}, \underline{I}_{a}$  и  $\underline{I}_{p}$  составляют *треугольник токов*.










В общем случае ток  $i(t)=I_mSin(\omega t+\psi_i)$  и напряжение  $u(t)=U_mSin(\omega t+\psi_i)$  на входе двухполюсника смещены по фазе друг относительно друга на некоторый угол ф.

Пусть  $i(t)=I_mSin(\omega t+\psi_i)$  и  $u(t)=U_mSin(\omega t+\psi_u)$ . Скорость поступления энергии в двухполюсник в каждый момент времени или, что то же самое, мгновенное значение мощности равно:

$$p=ui=U_mSin(\omega t+\psi_u)I_mSin(\omega t+\psi_i)=UICos(\phi)-UICos(2\omega t-\phi).$$

Из полученного выражения следует, что мощность имеет постоянную составляющую  $UICos(\phi)$  и переменную  $UICos(2\omega t - \varphi)$ , изменяющуюся с двойной частотой.

Положительная мощность соответствует поступлению энергии из внешней цепи в двухполюсник, а отрицательная – возврату энергии во внешнюю цепь.


















$$P=(1/T)\int pdt=UICos(\varphi)=UI_a=U_aI=RI^2=GU^2.$$

**Активная мощность** — это мощность, которая преобразуется в двухполюснике в тепловую или другие виды неэлектрической энергии, т.е. в большинстве случаев это полезная мощность. Активный ток и активное напряжение соответствуют той части тока или напряжения, которая расходуется на преобразование энергии в двухполюснике.

Все технические устройства рассчитываются на работу в определённом (номинальном) режиме. Проводники рассчитываются на определённый ток, изоляция на определённое напряжение. Поэтому мощность, приводимая в технических данных и определяющая массогабаритные показатели и стоимость изделия, соответствует произведению действующих значений тока и напряжения и называется *полной* или *кажущейся* мощностью S=UI.

Полная мощность не имеет физического смысла, но её можно определить как максимально возможную активную мощность, т.е. активную мощность при  $Cos(\phi)=1$ . Размерность полной мощности вольт-ампер [BA].





Отношение активной мощности к полной называют коэффициентом мощности:  $Cos(\varphi)=P/S$ .

Для лучшего использования оборудование должно работать с возможно более высоким коэффициентом мощности.

Помимо преобразования двухполюсник постоянно обменивается энергией с внешней цепью. Интенсивность этого обмена характеризуют понятием реактивной мощности:

$$Q=UISin(\varphi)=UI_p=U_pI=XI^2=BU^2$$

 $Q = UI Sin(\phi) = UI_p = U_p I = XI^2 = BU^2$  Взаимосвязь активной, полной и реактивной мощности:

$$S=\sqrt{(P^2+Q^2)}$$
,  $tg(\varphi)=Q/P$ 

выражения соответствуют сторонам прямоугольного треугольника, называемого *треугольником мощностей* и подобного треугольникам сопротивлений, проводимостей, токов и напряжений.

Представим треугольник комплексным числом:

$$\underline{S} = P + jQ = UICos(\varphi) + jUISin(\varphi) = UIe^{j\varphi} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$

где S- комплексная мощность или комплекс мощности двухполюсника;  $\underline{I}^*-$  комплексное сопряжённое значение тока. Модуль комплекса мощности равен *полной мощности* S=|S|=UI.




### Законы Кирхгофа







Получаемый как следствие принципа непрерывности электрического тока первый закон Кирхгофа, справедлив для мгновенных значений токов в узлах, и формулируется как: алгебраическая сумма мгновенных значений токов в узлах цепи равна нулю  $\sum \pm i_k = 0$  или в комплексной форме  $\sum \pm \underline{I}_k = 0$ .






#### Законы Кирхгофа







Второй закон Кирхгофа, как одна из форм закона сохранения энергии, справедлив для любого момента времени, т.е. алгебраическая сумма напряжений на всех элементах замкнутого контура электрической цепи в любой момент времени равна алгебраической сумме ЭДС источников, действующих в контуре:  $\sum \pm u_k = \sum \pm e_n$  или в комплексной форме  $\sum \pm \underline{U}_k = \sum \pm \underline{E}_n$ .



$$u_{L} + u_{R_{2}} - u_{C} - u_{R_{1}} = -e_{1} + e_{4}$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$L \frac{d\overline{t}_{1}}{dt} + R_{2}\overline{t}_{2} - \frac{1}{C} \int \overline{t}_{3} dt - R_{1}\overline{t}_{3} = -e_{1} + e_{4}$$

$$\underline{U}_{L} + \underline{U}_{R_{2}} - \underline{U}_{C} - \underline{U}_{R_{1}} = -\underline{E}_{1} + \underline{E}_{4}$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$jX_{L}I_{1} + R_{2}I_{2} + jX_{C}I_{3} - R_{1}I_{3} = -E_{1} + E_{4}$$





#### Вместо заключения





Все законы и методы расчета цепей постоянного тока могут быть применены для цепей элементы цепи заменить их комплексными синусоидального тока, если пассивные сопротивлениями, а источники энергии – их комплексными амплитудами (или комплексными действующими значениями).

Например, для определения эквивалентного комплексного сопротивления последовательно соединенных R, L и C достаточно сложить комплексные сопротивления указанных элементов, T.e.

$$\underline{Z} = \underline{z}_R + \underline{z}_L + \underline{z}_C = R + jX_L - jX_C = R + j\omega L - j/(\omega C) =$$

$$= \left[ \sqrt{(R^2 + (\omega L - 1/(\omega C)))} \cdot e^{j \cdot arctg((\omega L - 1/(\omega C)/R))} = Z \cdot e^{j \cdot \varphi} \right]$$



#### Резонанс





**Резонансом** называется режим пассивного двухполюсника, содержащего индуктивные и ёмкостные элементы, при котором его входное реактивное сопротивление равно нулю ( $X_0$ =0). Следовательно, при резонансе ток и напряжение на входе двухполюсника имеют нулевой сдвиг фаз ( $\phi_0=0$ ).

Явление резонанса широко используется в технике, но может также вызывать нежелательные эффекты, приводящие к выходу из строя оборудования.

Простейший двухполюсник, в котором возможен режим резонанса, должен содержать один индуктивный элемент и один ёмкостный. Эти элементы можно включить в одну ветвь, т.е. последовательно (резонанс напряжений), или в параллельные ветви (резонанс токов).







Пусть резистивный, индуктивный емкостной элементы соединены последовательно ним приложено напряжение


$$u(t)=U_mSin(\omega t+\psi_u),$$

Тогда сумма падений напряжения на элементах цепи в каждый момент времени будет равна:

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C$$

или с учетом закона Ома в комплексной форме:

$$\underline{U} = R\underline{I} + jX_L\underline{I} - jX_C\underline{I} = \underline{I}(R + j(X_L - X_C)) = \underline{I}(R + j(\omega L - 1/(\omega C))).$$












Резонанс в этой цепи возникает, если

$$X = X_L - X_C = 0$$

или 
$$X_L = X_C$$

или 
$$\omega L=1/(\omega C)$$
.

В этом случае противоположные по фазе напряжения на индуктивном и ёмкостном сопротивлении равны  $U_L = U_C$  и компенсируют друг друга. Поэтому резонанс в последовательной цепи называют *резонансом* напряжений.











Условие резонанса X=0 можно выполнить тремя способами: изменением частоты питания  $\omega$ , индуктивности L или ёмкости C.





Частота, при которой наступает режим резонанса или резонансная частота:

$$\omega_0 = 1/\sqrt{(L \cdot C)}$$

Индуктивное и ёмкостное сопротивления при резонансе равны:

$$\rho = X_{L0} = X_{C0} = \omega_0 \cdot L = 1/(\omega_0 \cdot C) = \sqrt{(L/C)}$$

Эта величина называется характеристическим сопротивлением.

Отношение характеристического сопротивления к активному сопротивлению называется *добромностью* резонансного контура:

$$Q=\rho/R$$
.









Характерные особенности резонанса напряжений:

1) Так как реактивное сопротивление последовательного контура в режиме резонанса равно нулю, то его полное сопротивление минимально и равно активному сопротивлению:

$$Z_0 = \sqrt{(R^2 + X^2)} |_{x=0} = R.$$

Вследствие этого входной ток при резонансе максимален и ограничен только активным сопротивлением контура  $I_0 = U/Z_0 = U/R$ . По максимуму тока можно обнаружить режим резонанса.

2) В режиме резонанса напряжения на отдельных элементах контура составляют:

$$U_{R0} = RI_0, U_{L0} = X_{L0}I_0, U_{C0} = X_{C0}I_0.$$

Отсюда следует, что и входное напряжение контура

$$\underline{U} = U_{R0} + j (U_{L0} - U_{C0}) = U_{R0}$$

становится равным напряжению на резистивном элементе.

При этом индуктивное и ёмкостное сопротивления могут быть больше активного  $X_{L0} = X_{C0} > R$ . Тогда напряжения на реактивных элементах будут больше входного напряжения.









Коэффициент усиления напряжения равен добротности контура

$$Q=U_{L0}/U_{R0}=U_{C0}/U_{R0}=X_{L0}/R=X_{C0}/R=\rho/R.$$

В радиотехнических устройствах добротность резонансного контура составляет 200...500.

3) Активная мощность

$$P=RI_0^2$$

потребляемая контуром при резонансе максимальна, т.к. максимален ток. Реактивные мощности индуктивного и ёмкостного элементов равны

$$X_{L0}I_0^2 = X_{C0}I_0^2$$

и превышают активную мощность в Q раз (если Q>1).










При резонансе происходит периодический процесс обмена энергией между магнитным и электрическим полем, но суммарная энергия полей остаётся постоянной и определяется индуктивностью и ёмкостью контура. При этом источник питания поставляет в контур только энергию, идущую на покрытие тепловых потерь в резисторе, и совершенно не участвует в процессе её обмена между полями.



$$w = w_L + w_C = \frac{LI_m^2}{2} = \frac{CU_{Cm}^2}{2} = \text{const}$$












X

Для технических приложений важно знать свойства резонансного контура в некотором диапазоне частот. Зависимость параметров электрической цепи от частоты входного напряжения или тока называется *частотной характеристикой*.







Параллельное включение катушки индуктивности и конденсатора соответствует схеме на рисунке.


Тепловые потери в катушке и конденсаторе мощности, рассеиваемой соответствуют резистивных элементах  $R_1$  и  $R_2$ .

Представленная схема носит название параллельный резонансный контур с потерями.

Условием резонанса для представленного резонансного контура является равенство нулю эквивалентной реактивной проводимости

$$B = B_1 - B_2,$$

 $B_1$  и  $B_2$  – эквивалентные реактивные проводимости ветвей.












При  $B_1$ = $B_2$  противоположные по фазе реактивные токи ветвей компенсируются, поэтому резонанс в параллельном контуре называется *резонансом токов*. В результате компенсации реактивных токов входной ток является суммой активных составляющих токов в ветвях.

Если  $B_1>>G_1$  и  $B_2>>G_2$  (т.е.  $X_1>>R_1$  и  $X_2>>R_2$ ), то  $I_{1p}>>I_{1a}$  и  $I_{2p}>>I_{2a}$  , следовательно,  $I_1>>I$  и  $I_2>>I$ , т.е. токи в ветвях значительно больше входного тока.

Свойство усиления тока является важнейшей особенностью резонанса токов. Степень его проявления непосредственно связана с величиной потерь в элементах цепи.











При отсутствии потерь (т.е. при  $R_1$ =0 и  $R_2$ =0) активные составляющие токов в ветвях отсутствуют и входной ток контура равен нулю.

Полная проводимость контура

$$Y = \sqrt{((G_1 + G_2)^2 + (B_1 - B_2)^2)}$$


В режиме резонанса  $B_1 = B_2$ , тогда

$$Y_0 = G_1 + G_2 \approx min$$
,

откуда следует, что

$$Z_0=1/Y_0\approx max$$
.

Минимум суммарной активной проводимости ветвей не соответствует частоте резонанса, поэтому минимум полной проводимости несколько смещён относительно резонансной частоты.











Реактивные мощности ветвей контура в режиме резонанса одинаковы и имеют разные знаки  $Q_1 = B_1 U^2, Q_2 = B_2 U^2$ . Это значит, что при резонансе токов между катушкой конденсатором индуктивности происходит периодический обмен энергией без участия источника питания, мощность которого расходуется только покрытие потерь энергии в активных сопротивлениях.

Раскроем реактивные проводимости через параметры исходной схемы

$$B_1 = \omega_{0i} L / (R_1^2 + (\omega_{0i} L)^2),$$
  


$$B_2 = (1/\omega_{0i} C) / (R_1^2 + (1/\omega_{0i} C)^2)$$

где  $\omega_{0i}$  – резонансная частота.

Приравнивая  $B_1$  и  $B_2$  получим *резонансную частому* 

$$\omega_{0i} = \omega_0 \sqrt{((\rho^2 - R_1^2)/(\rho^2 - R_2^2))}$$











Особенности режима резонанса токов:






- 1) Резонансная частота зависит не только от параметров реактивных элементов контура, но и от активных сопротивлений  $R_1$  и  $R_2$ . Поэтому, в отличие от последовательного контура, резонанс в цепи можно создать вариацией пяти параметров. Причём, изменением индуктивности или ёмкости в контуре можно создать два резонансных режима.
- 2) Резонанс возможен только в том случае, если **оба** активных сопротивления больше или меньше  $\rho$ .
- 3) Если  $R_1 = R_2 = \rho$ , то сдвиг фаз между током и напряжением на входе контура равен нулю при **любой** частоте.
- 4) При  $R_1 << \rho$  и  $R_2 << \rho$   $\omega_{0i} \approx \omega_0$



Анализ частотных характеристик обычно проводят для идеального параллельного контура (т.е. при  $R_1 = 0$  и  $R_2 = 0$ ).

В этом случае  $B_1$ =1/( $\omega L$ );  $B_2$ = $\omega C$ ; B= $B_1$ - $B_2$ . Частотные характеристики проводимостей представлены на рис. При частотах ниже резонансной эквивалентная проводимость B>0 имеет индуктивный характер. При возрастании частоты в диапазоне от  $\omega_0$  до  $\propto B$ <0, т.е. имеет ёмкостный характер.












Резонансные кривые идеального контура без потерь для токов в ветвях и входного тока при условии U=constпоказаны на рис.

В реальном контуре активная проводимость отлична от нуля при любой частоте, поэтому входной ток не обращается в нуль.


















Обычно потери в конденсаторе существенно меньше потерь в катушке. В этом случае  $R_2 \approx 0$  и схема замещения цепи примет вид рис.

Резонансная частота такого контура

$$\omega_{0i} = \omega_0 \sqrt{(1 - (R_1/\rho)^2)}$$

ниже частоты идеального контура.

Из полученного выражения следует, что резонанс в такой цепи возможен только, если  $Q = \rho/R_1 > 1$ .












На данном рис. изображены частотные характеристики выходного тока и фазового сдвига для идеального контура и контура с  $R_2$ =0.

При нулевой частоте ток реального контура ограничен активным сопротивление катушки  $R_1$ . Минимум тока имеет конечное значение и смещён относительно точки резонанса. Значение минимума и его смещение зависят от добротности контура Q.












Частотная характеристика фазового сдвига входного тока и напряжения имеет максимум в области частот ниже резонансной, степень выраженности которого зависит от добротности.

По мере снижения добротности максимальное значение уменьшается и при Q=1 исчезает максимум и точка пересечения характеристики с осью абсцисс, т.е. точка резонанса.











И в заключении...



Частотные свойства последовательного и параллельного резонансных контуров во многом противоположны. Последовательный контур в режиме резонанса обладает малым входным сопротивлением, а параллельный — большим. При низких частотах реактивное сопротивление последовательного контура имеет ёмкостный характер, а параллельного — индуктивный. В последовательном контуре при резонансе наблюдается усиление напряжения на реактивных элементах, а в параллельном — тока в них. Всё это позволяет использовать явление резонанса в различных контурах и сочетаниях контуров для эффективной обработки сигналов, выделяя или подавляя в них заданные частоты или диапазоны частот.



# Спасибо за внимание!

ITSIMOre than a UNIVERSITY

Никитина Мария Владимировна, mvnikitina@itmo.ru



